

Salzsystem

HINWEIS: Immer, wenn Sie ein Chemikalie hinzugeben, schalten Sie die Düsen ein, die geeigneten Auflösung helfen.

Die Steuerung der Wannenoberseite ist der der 1 Steuerung identisch. Die Benutzeroberfläche ist wie folgt:

- Um die Steuerung der Wannenoberseite zu aktivieren, muss irgendeine Drucktaste für die gesamte Deaktivierungssequenz der Tastensperre gedrückt gehalten werden, was einige Sekunden dauert.
- Wenn die Tastensperre aktiviert wurde und irgendeine Drucktaste gedrückt wird, zeigt die dreistellige Siebensegmentanzeige "Loc" an.
- Nach einer Sekunde, wird die dreistellige Siebensegmentanzeige eine "3" als mittlere Zahl an.
- Die Drucktaste muss gedrückt gehalten werden, bis die dreistellige Siebensegmentanzeige auf "1" sinkt und die Leistungseinstellung angezeigt wird. Dann kann die Bromausgabe oder Erhöhung angepasst werden.
- Die angezeigte Zählung wird in schnellen Intervallen von 0,75 Sekunden angezeigt. Wenn die heruntergedrückte Drucktaste innerhalb von Sekunden nicht losgelassen wird, nachdem die Leistungseinstellung angezeigt wird, wird die Tastensperre erneut aktiviert, um eine ungewollte Erhöhung oder Verringerung der Bromproduktion zu verhindern (dies ist eine Vorsichts- bzw. Sicherheitsfunktion des ISIS TS Systems).
- Nachdem die Leistungseinstellung angezeigt wird, sind die Drucktasten und die Leistungseinstellung aktiviert (normale Fehlercodeanzeige wird auch zusammengefasst). Wenn irgendeine Taste während der deaktivierten Tastensperre für fünf Sekunden gedrückt gehalten wird, wird die Tastensperre erneut aktiviert und die Steuerungsfunktionen deaktiviert.
- Die Tastensperre wird 20 Sekunden nach der letzten operationalen Freigabe einer Drucktaste erneut aktiviert. Die dreistellige Siebensegmentanzeige wird "Loc" für 0,5 Sekunden anzeigen, wenn die Tastensperre erneut aktiviert wird.
- Bei erneuter Aktivierung der Tastensperre wird die Siebensegmentanzeige der Steuerung der Wannenoberseite, zusammen mit allen Fehlercodes oder Leistungseinstellungs-LED-Displays, die Leistungseinstellung anzeigen. Wenn die Elektrodenanzeigefunktion aktiviert ist, wird die Tastensperre nicht erneut aktiviert.



LEGEND FOR ISIS CONTROLLER

tdS	"tdS" <u>total dissolved solids</u> too high.
OE	"OE" <u>open element</u> - detects an inadequate connection.
SE	"SE" <u>shortened element</u> detects excessive current.
bSt	"bSt" <u>boost</u> key allows you to boost the bromine.

Es kann einige Stunden bis zu einem Tag dauern, den gewünschten Brompegel zu erreichen (Desinfektionsmittel). Der richtige Brompegel mit dem Genesis System sollte auf dem allgemeinen Bromteststreifen zwischen 0 und 1 liegen. Die Streifen, die den aktiven Brompegel messen (Desinfektionsmittel) wurden für allgemeine Bromsysteme entworfen. Speziell für Genesis gilt: Wenn der Brompegel 2 oder mehr beträgt (was auf dem Teststreifen als OK gilt), befindet sich in Ihrem Spa zu viel reines Brom. Für das Genesis System, das mehr "reine" Desinfektionsmittel produziert (ohne irgendwelche "Filter" oder zusätzliche Chemikalien), liegt der "OK" Bereich für Brom auf einem allgemeinen Bromteststreifen zwischen 0 und 1 (hellgrün).

Sie sollten Ihren Brompegel (Desinfektionsmittel) auf dem Teststreifen zwischen 0 und 1 halten. Für eine kontinuierliche Wasserpflege passen Sie die Genesis Drehsteuerung wie erforderlich an, um im "wahren" OK-Bereich (0-1) zu bleiben und Ihr Wasser regelmäßig "auszugleichen". Kontrollieren Sie das Wasser weiterhin einmal pro Woche, um die Wasserqualität zu überwachen. Wenn Sie Ihr Spa für längere Zeit nicht nutzen, stellen


Sie die Genesis Drehsteuerung auf #3 oder #2 zurück (je nach Größe Ihres Spas), damit Ihr Spa weiterhin desinfiziert wird, wenn Sie nicht zu Hause sind. Für eine höhere Spa-Benutzung kann eine gelegentliche Schockmethode erforderlich werden. Immer, wenn die Schockmethode zur Anwendung kommt, muss die Abdeckung geöffnet bleiben und Personen sollten eine Stunde warten, bevor sie das Spa benutzen.

***A:** Kontrollieren Sie den Natrium-Bromidpegel regelmäßig (alle paar Monate) durch den Genesis (oder ähnlichen) Teststreifen. Die Ablesung des Teststreifens sollte bei 1.200 - 1.800 Teilen pro Million liegen. Wenn der Salzpegel zu hoch ist, wird das Fenster des Genesis Steuerungspaneel blinken und das System wird nicht richtig funktionieren. Wenn der Salzpegel zu niedrig ist, wird er nicht in der Lage sein, Brom richtig zu produzieren. Wenn das Natrium-Bromid auf dem richtigen Pegel gehalten wird, wird sichergestellt, dass das Genesis System den richtigen Pegel hat, um mit optimaler Wirkung zu arbeiten.

Vorschläge: Vielleicht möchten Sie ein hochqualitatives, natürliches Klärfass (SeaKlear oder GLB wird empfohlen) oder ein ähnliches Produkt verwenden, die dabei helfen, Ihre Filter sauber zu halten und den Aufbau der Wasserleitungen zu kontrollieren. Für weitere Anleitungen kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer, wenn Sie eine Pumpe haben, die zweimal täglich filtert oder wenn Sie weitere Fragen haben.

Sie sollten Ihren Brompegel (Desinfektionsmittel) auf dem Teststreifen zwischen 0 und 1 halten. Für eine kontinuierliche Wasserpflege passen Sie die Genesis Drehsteuerung wie erforderlich an, um im "wahren" OK-Bereich (0-1) zu bleiben und Ihr Wasser regelmäßig "auszugleichen". Kontrollieren Sie das Wasser weiterhin einmal pro Woche, um die Wasserqualität zu überwachen. Wenn Sie Ihr Spa für längere Zeit nicht nutzen, stellen Sie die Genesis Drehsteuerung auf #3 oder #2 zurück (je nach Größe Ihres Spas), damit Ihr Spa weiterhin desinfiziert wird, wenn Sie nicht zu Hause sind. Für eine höhere Spa-Benutzung kann eine gelegentliche Schockmethode erforderlich werden. Immer, wenn die Schockmethode zur Anwendung kommt, muss die Abdeckung geöffnet bleiben und Personen sollten eine Stunde warten, bevor sie das Spa benutzen.

***A:** Kontrollieren Sie den Natrium-Bromidpegel regelmäßig (alle paar Monate) durch den Genesis (oder ähnlichen) Teststreifen. Die Ablesung des Teststreifens sollte bei 1.200 - 1.800 Teilen pro Million liegen. Wenn der Salzpegel zu hoch ist, blinkt das Fenster des Genesis Steuerungspaneel und das System wird nicht richtig funktionieren. Wenn der Salzpegel zu niedrig ist, wird er nicht in der Lage sein, Brom richtig zu produzieren. Wenn das Natrium-Bromid auf dem richtigen Pegel gehalten wird, wird sichergestellt, dass das Genesis System den richtigen Pegel hat, um mit optimaler Wirkung zu arbeiten.



Vorschläge: Vielleicht möchten Sie ein hochqualitatives, natürliches Klärfass (SeaKlear oder GLB wird empfohlen) oder ein ähnliches Produkt verwenden, die dabei helfen, Ihre Filter sauber zu halten und den Aufbau der Wasserleitungen zu kontrollieren. Für weitere Anleitungen kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer, wenn Sie eine Pumpe haben, die zweimal täglich filtert oder

wenn Sie weitere Fragen haben.